

- UWAGI:**
1. Przewody odprowadzające (druć Fe/Zn  $\varnothing 8$ ) montować co ok. 10m (co 2 oka).  
Ich lokalizację ustalić podczas montażu – omijać okna.
  2. Jako uzziemienie stosować szpile uzemiające lub łączyć się z istn. uzziemem otokowym.  
Rezystancja pojedynczego uzemiaenia  $R \leq 30 \Omega$ .
  3. Na wys.  $h=1,5m$  montować złącza kontrolne.  
Od złącza do uziomu – bednarka Fe/Zn  $30 \times 4$ .

Druć Fe/Zn  $\varnothing 8$  mocowany na wspornikach  $h=10$  cm.

Do bocznych ścian kominów mocować iglice odgromowe.  
Wysokość iglicy ponad kominem  $h=2,5m$ .

SKRZYDŁO ZACHODNIE  
RZUT DACHU

**RZUT DACHU SKALA 1:100**

Remont instalacji elektrycznych – Pawilon X Cytadeli Warszawskiej Muzeum Niepodległości; 00-240 Warszawa Al. Solidarności 62	
Tytuł rysunku: PAWILON X. Rzut dachu. Skrzydło zachodnie. Plan instalacji odgromowej.	Rys. nr 30
Projektował: R. Jędrzejczak	
Sprawdził: R. Wasiak	

